

## Instrucciones para la Instalación del KleenWrap Micro-Perforado

La instalación del KleenWrap en un piso de OSB/Plywood es muy simple y rápida, siempre y cuando sea puesto antes de que las paredes exteriores o interiores sean construídas.

Cuanto más pronto sea puesto en el piso, mejor resultados tendrá manteniendo los pisos protegidos desde un principio. KleenWrap es micro-perforado para permitir la circulación del aire, de este modo cualquier humedad atrapada debajo del material puede escapar. Si el piso está mojado/empapado antes de la instalación, permita que el OSB/plywood este seco antes de comenzar la instalación del mismo, aunque esto signifique que tenga que esperar para ponerlo en “cada uno de los cuartos” después que la casa haya sido enmarcada/armada.

- 1) Si usted no está usando gasket o caulk entre la madera cerca de la pared (bottom plate) y el piso en las paredes exteriores, deje alrededor de 6 pulgadas desde el borde del piso y ponga una grapa en la primera tira/franja de KleenWrap hacia el band board cada 18 a 24 pulgadas.
- 2) Si usted está usando gasket o caulk entre el bottom plate y el piso en paredes exteriores, deje de 4 a 6 pulgadas de espacio para las paredes exteriores y ponga una grapa al final del borde de afuera de la primera tira/franja de KleenWrap hacia el piso cada 18 a 24 pulgadas.
- 3) Desenrolle la segunda tira/franja de KleenWrap sobreponiendo el borde de la primera tira/franja y alineándolo usando como marca en las 4 pulgadas imprimidas en el material. Si usted quiere, puede poner grapas cada 3 a 4 pies de distancia a través de ambas capas para mantenerlo firme hasta que los bordes sean pegados y asegurados al piso.

- 4) Inmediatamente pegue el borde sobrepuesto con las 2 pulgadas de ancho de la Cinta KleenWrap . No restrase el proceso de pegar los bordes. Si el material está mojado, sucio o cubierto con polvo de serrín, entonces la cinta no se pegará como es debido, ni tampoco el borde sobrepuesto de la cinta sellará. Asegúrese de que el KleenWrap esté limpio y seco, **y siempre verifique de que el material sea estirado firmemente**. Usted puede usar grapas de acero inoxidable porque las mismas pueden ser dejadas por meses, sin salirse. Para ver las fotografías mostrando como debe de hacerse la instalación correctamente vaya el siguiente sitio por internet: [www.kleenwrap.com](http://www.kleenwrap.com).
- 5) Continúe desenrollando y asegurando las tiras/franjas, hasta que todo el piso esté protegido. Usted puede cortar 3 solapas (side flaps) de aproximadamente 18” a 24” pulgadas de ancho antes de la instalación del HVAC y ajustar para la instalación. Luego ponga esa solapa hacia abajo para mantener el polvo y los escombros fuera del ducto. Los contratistas de plomería/tubería pueden hacer pequeños agujeros para pasar los tubos, evitando que sus instrumentos agarren el material.
- 6) Construya las paredes encima del KleenWrap y déjelo allí hasta que usted esté listo para pintar, o límpielo y déjelo, hasta que esté listo para instalar el piso con acabado, cualquiera sea su preferencia. Para removerlo, use una navaja de utilidad (utility knife) a lo largo del borde dentro de las paredes y remueva el KleenWrap y cualquier grapa visible. Pase la aspiradora en el subsuelo y a lo largo de la base del drywall. Los subsuelos estarán más limpios que antes de haber usado el KleenWrap. Asegúrese de dejarlo todo el tiempo posible. ¡Para obtener los mejores resultados , removerlo es su último paso antes de pintar o terminar la instalación del piso !

En concreto/cemento liso, la instalación es esencialmente igual con la excepción de que la cinta se utilizará para asegurar los bordes exteriores y los extremos del concreto. Consulte con el contratista de concreto/hormigón para verificar cuándo usted puede cubrir la superficie. Asegúrese de que el KleenWrap y la área del concreto/cemento estén limpias y secas para así obtener los mejores resultados de adherencia posible en los bordes traslapados (sobrepuestos) y en los extremos. En concreto áspero, la adherencia de la cinta será imposible. Use la cinta KleenWrap para sellar los bordes traslapados (sobrepuestos) de las tiras/franjas del KleenWrap. En caso de que sea necesario usted puede usar pedazos de Madera o cualquier tipo de material que usted considere adecuado, para mantener/asegurar los bordes en su sitio.

**ADVERTENCIA:** Si el KleenWrap instalado tiene hielo o nieve encima del mismo, tenga mucho cuidado porque puede ser muy resbaladizo.

Proteja su inversión en este producto de protección del subsuelo, evitando cualquier daño innecesario al producto causado por arrastrar Madera y otros materiales de construcción sobre el piso/cubierta, especialmente clavos prominentes y/o bordes filosos. Cualquier daño puede ser reparado fácilmente con la cinta KleenWrap.

Fotografías de una instalación actual y los resultados meses después de la instalación pueden ser observados entrando en siguiente sitio:  
[www.kleenwrap.com](http://www.kleenwrap.com)

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al siguiente  
teléfono: 800-515-6406  
Muchas Gracias

**KLEENDECK, LLC 6631 Commerce Parkway Suite N  
Dublin, Ohio 43017**