

Instrucciones para la instalación del KleenWrap/Kleen Runner No-Perforado

Los rollos de KleenWrap marcados con la letra “N” en uno o ambos extremos del product no han sido micro-perforados. Ninguno de los dos productos (KleenWrap ni tampoco el KleenRunner) tienen ningún pegamento. KleenRunner es imprimido claramente como un producto Respirable (Breathable) el cual puede ser Micro-Perforado o No-Perforado.

Este producto puede usarse en concreto y en otros pisos en los cuales usted necesite un material fino, resistente a desgarres y humedad, que no necesite que el aire fluya dentro del mismo. Puede ser usado para proteger el subsuelo (subfloor), los pisos de Madera con acabado y sin acabado, piedra, azulejo, alfombra, DUROCK o cualquier otro tipo de superficies (sheetgood). Su contratista de cemento/concreto puede confirmar cuándo es posible usar este producto para proteger los pisos que hayan sido recientemente puestos/vertidos. El KleenWrap y el KleenRunner también están disponibles con perforaciones-micro para así permitir la circulación del aire.

Simplemente corte una franja/tira del tamaño que usted necesite para cubrir una pequeña dimensión del area que usted desea proteger. Si va a usarla para proteger concreto, use la cinta KleenWrap de 2 pulgadas de ancho para sellar de **inmediato** las terminaciones y los bordes fuera de la tira. Esta cinta tiene un borde irregular, para facilitar romperlo fácilmente con sus manos. La cinta KleenWrap es gruesa, con un pegamento engomado el cual hará un buen trabajo sellando a un largo plazo los bordes traslapados (puestos el uno sobre el otro).

Advertencia: Esta cinta no ha sido estudiada en pisos con acabado. Usted debe de usar cualquier tipo de cinta o recursos que haya usado en el piso satisfactoriamente anteriormente para fijar/asegurar cualquier material KleenWrap en cualquier piso con acabado.

Desenrolle y corte subsecuentemente las tiras a la medida deseada. Si está cubriendo todo el cuarto o una área bastante grande, traslape (sobreponga el uno sobre el otro) los bordes, usando la marca de 4" imprimida en los bordes del KleenWrap. Una vez más, ponga de **inmediato** la cinta con los bordes traslapados (sobrepuestos) en la próxima tira de KleenWrap con la cinta Kleenwrap. Si el piso de concreto o el material está mojado, sucio, o con polvo, usted no tendrá una adherencia efectiva de la cinta en el mismo. Usted siempre debe de asegurarse de que los pisos de concreto en los cuales la cinta y los bordes del KleenWrap van a ser aplicados estén limpios y secos para obtener el mejor resultado de adherencia a largo plazo. **y siempre verifique de que el material sea estirado firmemente**

En concreto áspero, la adherencia de la cinta será imposible. Use la cinta KleenWrap para sellar los bordes traslapados (sobrepuestos) de las tiras del mismo kleenWrap. Para mantener/asegurar los bordes en su sitio, usted puede usar pedazos de Madera o cualquier tipo de material que usted considere adecuado.

Cuando el trabajo haya sido terminado, simplemente remueva el KleenWrap. Porque es un 100% poly, se puede reciclar/rehusar. Dependiendo de la aplicación, si la misma no está muy sucia para ser rehusada, usted puede doblarla, poniendo la parte sucia en contra de la misma y luego enrollandola para así mantenerla en una buena forma para ser usada en su próximo proyecto. Tenga presente que al remover la cinta también puede remover parte de la película fina entre las capas del engranado creando agujeros. Deje la cinta en su sitio o ponga uno encima del otro y

vuelva a pegar los bordes para obtener los mejores resultados de resistencia a la humedad.

ADVERTENCIA: Si el KleenWrap instalado tiene hielo o nieve encima del mismo, tenga mucho cuidado porque puede ser muy resbaladizo.

Proteja su inversión en este producto de protección de pisos, evitando cualquier daño innecesario al producto causado por arrastrar Madera y otros materials de construcción sobre el piso, especialmente clavos prominentes y/o bordes filosos. Cualquier daño puede ser reparado fácilmente con la cinta KleenWrap.

Aunque el KleenWrap No-Perforado y el KleenRunner no son perforados al momento de la fabricación, al igual que cualquier otro producto de protección para superficies, es posible que ocurran algunas perforaciones y roturas ocasionadas por la actividad normal de construcción.

Por favor tenga esto presente cuando algún liquido haya sido derramado o arrastrado al caminar en el mismo

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame al siguiente
teléfono: 800-515-6406
Muchas Gracias

**KLEENDECK, LLC 6631 Commerce Pkwy Ste N Dublin, OH
43017
www.kleenwrap.com**